






0199



Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0113	00637042		Bouton de programmeur
0114	00604072		Raccord
0115	11014448		Bandeau de commande
0116	12010269		Poignée
0125	11010462		Module-element de commande n
0125	11027444		Module-element de commande p
0135	00495835	00481580	Câble de raccordement: LG.325
0146	12020875		Conducteur de lumière
0199	11026006		Jeu de réparation




Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0202	10003708		Support
0204	00636948		Sécurité de transport
0208	00637399		Pied
0212	00362761		Boitier-partie arriere
0213	00773704		Couvercle
0215	00709853		Traverse
0218	00638259		Verrouillage électrique
0219	00067083		Support
0220	00775670		Boitier-partie avant
0221	12010285		Volet
0222	00633556		Support
0223	00626460		Douille
0224	00626459		Charnière-hublot
0225	00439671		Bague de support
0226	00705651		Bande
0230	00715019	20001372	Cadre-hublot
0231	11020392		Hublot
0232	00715022		Cadre-hublot
0233	00632022		Poignée
0235	00627057		Crochet
0237	00798821		Cadre-hublot
0240	11010487		Fiche
0241	11010486		Fiche
0242	11010485		Cache
0243	11011037	11011036	Module puissance/inverseur non
0244	00637530		Support
0252	10002569		Adaptateur
0253	00636944		Calotte
0254	12010286		Adaptateur
0260	11011040		Canal
0261	11011043		Canal
0262	00655453		Support
0250	23001078		Boitier
0243	11042721		Module puissance/inverseur prog




Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0501	12009894		Piece de blocage
0502	12010441		Faisceau de cablage
0503	12009890		Faisceau de cablage
0504	12015073		Faisceau de cablage
0505	12010444		Faisceau de cablage
0506	12009889		Faisceau de cablage
0507	12009888		Faisceau de cablage
0508	12009886		Faisceau de cablage
0509	12009893		Faisceau de cablage




0499



Rep�re	R�f�rence de la pi�ce d'attach�e	Remplac� par	Fiche produit
0401	12009919	12043842	Bac a lessive
0402	00741736		Bac a lessive-partie inferieure
0403	11010480		Boitier du bac a lessive
0404	00181966		Guidage
0405	00428210	10031360	Electrovanne
0406	00171262		Tuyau-vanne/bac a lessive
0408	12012987	12036158	Tuyau d'arrivee
0409	00637029	10026954	Siphon
0411	00421488		Bague de support
0412	00265958		Tuyau de remplissage
0413	00603523		Bague de support
0414	00171263		Systeme verrouillage eco-flott
0415	00494562		Tuyau-verrouillage eco
0416	00173229		Tuyau de vidange
0417	00424981		Chambre de compression
0418	00646519	00605209	Tuyau-distributeur
0419	00627460	10012218	Capteur de pression analogique
0424	00655300		Support
0430	11017238		Tuyau d'evacuation
0431	00616299		Collier
0433	00741735		Flexible
0435	00145897	00146083	Pompe de vidange
0436	10000845	00647920	Filtre � peluches pour lave-linge



Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0301	00145795		Moteur
0302	10000179		Sonde
0304	00171272		Pièce de fixation
0305	00171271		Vis
0307	00170961		Sonde CTN
0308	00617805		Support
0309	12024403	12045481	Résistance chauffante
0310	11013282		Amortisseur
0311	00439490		Courroie de transmission
0312	00636974		Ecrou
0313	11020313		Poulie
0315	12010820		Joint
0316	00715099		Bac à lessive à l'arrière
0317	00613082		Bague à lèvres avec ressort
0318	00775981		Tambour
0320	00775977		Poids
0321	00268663		grafe
0322	00361127		Manchette-hublot pour porte de
0323	00354134		Bague de support
0324	00773742		Poids
0325	00637809		Jeu de fixation
0326	00606818		Ressort de cuve
0327	11028352		Traverse
0330	12010435		Cache
0322	00362172	11048742	Manchette-hublot, anti-graisse
0319	23002939		Bac à lessive à l'avant



Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0301	00145795		Moteur
0302	10000179		Sonde
0304	00171272		Pièce de fixation
0305	00171271		Vis
0307	00170961		Sonde CTN
0308	00617805		Support
0309	12024403	12045481	Résistance chauffante
0310	11013282		Amortisseur
0311	00439490		Courroie de transmission
0312	00636974		Ecrou
0313	11020313		Poulie
0315	12010820		Joint
0316	00715099		Bac à lessive à l'arrière
0317	00613082		Bague à lèvres avec ressort
0318	00775981		Tambour
0320	00775977		Poids
0321	00268663		grafe
0322	00361127		Manchette-hublot pour porte de
0323	00354134		Bague de support
0324	00773742		Poids
0325	00637809		Jeu de fixation
0326	00606818		Ressort de cuve
0327	11028352		Traverse
0330	12010435		Cache
0322	00362172	11048742	Manchette-hublot, anti-graisse
0319	23002939		Bac à lessive à l'avant