



Veillez à ne poser sur la table de cuisson aucun objet ou aliment susceptible de fondre (ustensiles avec manche en plastique, feuille d'aluminium, aliment contenant du sucre, etc.) ; en cas d'incident nettoyez immédiatement.

A la suite d'un choc, si votre table est endommagée (éclat, fêlure,...) débranchez votre appareil et appelez le service après vente de votre magasin vendeur.

Ne faites jamais fonctionner la table de cuisson à vide (sans récipient dessus).

Le programmateur électronique

Le programmateur se compose de :

- Une touche « sélection » pour choisir une fonction,
- Des touches  et ,
- D'un cadran,
- D'un voyant temps de cuisson,
- D'un voyant fin de cuisson,
- D'un voyant minuteur,
- D'un voyant mise à l'heure.



Réglage de l'heure courante

A l'instant où l'appareil est raccordé au réseau d'alimentation électrique, ou en cas de panne de courant, le voyant «mise à l'heure» clignote, indiquant ainsi la nécessité d'une mise au point.

Pour régler l'heure :

1. Appuyez sur la touche  ou .

2. Lorsque l'heure exacte apparaît sur le cadran, attendez 5 secondes : le voyant « mise à l'heure » s'éteint et le cadran affiche l'heure courante.

Pour modifier l'heure :

1. Appuyez sur la touche « sélection » plusieurs fois pour sélectionner la fonction « mise à l'heure ». Le voyant correspondant clignote. Ensuite, procédez comme indiqué plus haut. L'heure courante peut être modifiée seulement si aucune fonction automatique (« temps de cuisson » ou « fin de cuisson ») n'a été programmée.

Fonction minuteur

Grâce à cette fonction, une sonnerie se déclenche lorsque le temps réglé s'est écoulé. Attention : le minuteur n'interrompt pas la cuisson à la fin du temps réglé.