

DOC N°: 48132
DATE: 05/05/2022
PRODUIT:
 TABLE IX8 et IXXLC

CODE DEFAULT SUR TABLE A INDUCTION

- Produits concernés:** Table à induction IX8 sans carte interface et IXXLC
- Description du problème:** Identifier les codes défauts s'affichant sur les tables IX8 et IXXLC afin d'établir un diagnostic de panne
- Instructions service après vente :** Voir tableau ci dessous

CODES DEFAULTS POUR IX8 et IXXLC		
	Description	Commentaire
F0	T°C CTN Inducteur incorrect	Température de foyer trop haute, vérifier si présence de récipient et laisser refroidir
F1	CTN Inducteur: en court-circuit ou coupée	Contrôler la connexion et la valeur de la CTN
F3		
F2		
F4	CTN inducteur: en court-circuit ou coupée	
F5	CTN Carte de puissance : CTN en court-circuit.	Carte de puissance défectueuse
F6	CTN Carte de puissance : CTN coupée	Carte de puissance défectueuse
F7	T°C CTN Carte de puissance > 75°C	T° de l'électronique >75°C Vérifier l'installation, l'utilisation et la ventilation et laisser refroidir.
F8	CTN inducteur krone: Mauvaise connexion sur l'inducteur. ou mauvaise mesure de la CTN	Contrôler la position de la CTN sur l'inducteur et sur la carte de puissance ou mesure erronée.
F9	Sous tension du secteur (<170 V)	Vérifier la tension secteur.
D0	Arrêt automatique de sécurité (mesure de température incohérente, software incohérent...)	Peux apparaitre avec d'autres codes.
D1	Température ambiante trop basse < 4°C	Température ambiante trop basse.
D3	Ventilateur HS ou bloqué	Contrôler le câblage du ventilateur ou contrôler que le ventilateur peut opérer dans de bonnes conditions.
Buzzer	Tension secteur trop haute (>280 V)	Controler la tension secteur

DOC N°: 48132

DATE: 05/05/2022

PRODUIT:
TABLE IX8 et IXXLC

E0	Arrêt de sécurité du clavier : défaillance à la supervision du logiciel de sécurité du clavier	Défectuosité du clavier Seulement sur table IXXLC
- -	Touche clavier : Appui prolongé > 10s ou Incohérence des mesures du clavier	Nettoyer le dessus au niveau du clavier ou Clavier défectueux.
DI	Défaillance sur le flexible gauche du clavier	Contrôler la connexion sur le flexible gauche du clavier
Dr	Défaillance sur le flexible droit du clavier	Contrôler la connexion sur le flexible droit du clavier